

# Navodila za namestitev naprave

# Čitalnik ActiveIdentity USB V3

---

Windows Vista  
Windows XP

Različica 3

# Zahtevana programska in strojna oprema

Pred namestitvijo čitalnika ActivIdentity USB V3 preverite ali vaša obstoječa programska oprema (operacijski sistem) in strojna oprema ustrezata minimalnim zahtevam, ki so navedene v naslednjih odstavkih.

## Nameščena programska oprema

Na osebem računalniku morate imeti nameščenega enega od spodaj navedenih operacijskih sistemov:

- ❖ Windows Vista
- ❖ Windows XP Professional
- ❖ Windows XP Home Edition z nameščenim Service Pack 2
- ❖ Windows 2000 z nameščenim Service Pack 3 ali 4
- ❖ Windows 2003 Server
- ❖ Windows 98 SE
- ❖ Windows ME

## Postopek Namestitve

V primeru, da uporabljate Windows Vista, gonilnika ni potrebno nameščati, saj je gonilnik za ta čitalnik že vključen v sam operacijski sistem. Napravo le priključite.


V primeru, da ne uporabljate operacijskega sistema Windows Vista, čitalnika ne priključite, temveč najprej namestite gonilnik za ta čitalnik. Gonilnik najdete na namestitveni zgoščenki, ki ste jo prejeli s čitalnikom. Ko zaženete datoteko .msi, se pojavi sledeče okno.

Pritisnete gumb »Next«.




Prikaže se naslednje okno, kjer lahko določite drugo pot za namestitev, kar pa priporočamo samo izkušenejšim uporabnikom.

Kliknete gumb »Next«.




Prikaže se okno, kjer lahko prekinete namestitev, če bi to želeli. Namestitev nadaljujete s klikom na gumb »Install«.



Izvede se namestitev in če je vse v redu, potem po končani namestitvi vidite spodnje okno.

Kliknete gumb »Finish«.



Sedaj lahko čitalnik priključite na prosta vrata USB. Dobite obvestilo o najdeni strojni opremi.



Če je bila namestitev zaključena uspešno, dobite o slednjem še dodatno obvestilo.



Čitalnik ActivIdentity USB V3 je sedaj nameščen in pripravljen za uporabo.